

О НАС

Наша компания была на каждом этапе производства пластика и имеет более чем 30-летний опыт. Наши инновационные шланги и трубы были протестированы в лабораторных условиях BORLAB, они в 3-4 раза более долговечны и прочны, чем другие аналогичные шланги и трубы, которые есть на рынке (несмотря на то, что сделаны из одного и того же материала). Мы производим эти шланги и трубы, обладающие многими преимуществами, в предпочитаемых вами разных цветах.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАТЬ TREND GRUP?

Мы являемся профессиональным производителем, предоставляющим клиентам шланги, трубы высочайшего качества.

Нашим приоритетом является предложение нашим клиентам продукции, разработанной и запатентованной нашей компанией.

Достоинства продукции TREND GRUP;

+ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

+ **НАДЕЖНОСТЬ**

+ **ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ**

+ **ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ**

+ **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

+ **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

Мы всегда рады сотрудничать с вами.

Контакты

телефон :

+90 (312) 814 19 51

+90 (532) 440 70 26

Адрес :

Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 1176/C
0690 Kahramankazan / ANKARA, Турция

TREND

Шланги и Трубы

Пластиковые шланги

Пневматические шланги

Полиэтиленовые шланги

Новые тенденции в
производстве шлангов и труб

www.trendhortumveboru.com

Наша продукция



Диаметр

Долговечность

4 мм	31.70 барометр
6 мм	52.21 барометр
8 мм	55.34 барометр
10 мм	47.56 барометр
12 мм	47.06 барометр

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 23°C - 70°C

- Запатентованная технология производства продукции.
- В качестве сырья используется качественный полиэтилен.
- Устойчив к высоким давлениям.
- Не происходит набухания и растяжения за счет внутренних связей при высоких температурах.
- Гибкий и устойчивый к разрывам.
- Удароустойчивый.
- Обладает высокой устойчивостью к химическим компонентам (едким кислотам) и маслам (жирам).
- Устойчив к внешним факторам и влажности.
- Долговечность.
- Протестирован в лабораторных условиях.
- Полностью совместим с имеющимися на рынке крепежными деталями, аппаратами, соединениями и адаптерами. Для давления 15 бар и выше его можно использовать с металлическими, а также со специальными производственными соединениями.



Документы и Сертификаты



DENEY SONUÇLARI

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

BORLAB



NUMUNE NO	: P22-0051/1		
NUMUNE TANIMI	: Ø4mm PNOMATİK HORTUM		
Deney Adı	Birim	Sonuç	Belirsizlik
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C PATLATMA DENEYİ) (Su içinde su)	bar	31,79 bar'da Patladı	±0,4
NUMUNE BOYU 25cm			
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C 24h 8 BAR) (Su içinde su)	bar	HASAR YOK	±0,1
NUMUNE BOYU 25cm			
NUMUNE NO	: P22-0051/2		
NUMUNE TANIMI	: Ø6mm PNOMATİK HORTUM		
Deney Adı	Birim	Sonuç	Belirsizlik
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C PATLATMA DENEYİ) (Su içinde su)	bar	52,21 bar'da Patladı	±0,5
NUMUNE BOYU 25cm			
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C 24h 10 BAR) (Su içinde su)	bar	HASAR YOK	±0,2
NUMUNE BOYU 25cm			
NUMUNE NO	: P22-0051/3		
NUMUNE TANIMI	: Ø8mm PNOMATİK HORTUM		
Deney Adı	Birim	Sonuç	Belirsizlik
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C PATLATMA DENEYİ) (Su içinde su)	bar	55,34 bar'da Patladı	±0,9
NUMUNE BOYU 25cm			
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C 24h 11 BAR) (Su içinde su)	bar	HASAR YOK	±0,2
NUMUNE BOYU 25cm			
NUMUNE NO	: P22-0051/4		
NUMUNE TANIMI	: Ø10mm PNOMATİK HORTUM		
Deney Adı	Birim	Sonuç	Belirsizlik
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C PATLATMA DENEYİ) (Su içinde su)	bar	47,56 bar'da Patladı	±0,4
NUMUNE BOYU 25cm			
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C 24h 14 BAR) (Su içinde su)	bar	HASAR YOK	±0,2
NUMUNE BOYU 25cm			
NUMUNE NO	: P22-0051/5		
NUMUNE TANIMI	: Ø12mm PNOMATİK HORTUM		
Deney Adı	Birim	Sonuç	Belirsizlik
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C PATLATMA DENEYİ) (Su içinde su)	bar	47,06 bar'da Patladı	±0,4
NUMUNE BOYU 25cm			
Sabit Sıcaklıkta İç Basınç Mukavemeti Tayini (20°C 24h 15 BAR) (Su içinde su)	bar	HASAR YOK	±0,2
NUMUNE BOYU 25cm			
Ölçüm belirsizliği hesaplanmıştır. Ölçüm, ilgili belirsizlikten kapsamlı faktör 1-2 kullanılarak elde edilmiştir ve %0,5 oranında güvenirlilik sağlanmıştır. Laboratuvarımızda numune alma işlemi yapıldığı için numune almadan kaynaklanan ölçüm belirsizliği hesaplanmamıştır.			

